Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://flir.nt-rt.ru || frc@nt-rt.ru

Морской тепловизор FLIR MD-625

Бюджетный стационарный морской тепловизор с высоким разрешением 640 x 480

Бюджетные стационарные тепловизионные системы с фиксированной установкой. Большая матрица тепловизора позволяет детально рассмотреть любые препятствия на воде.

Бюджетные стационарные тепловизионные системы с фиксированной установкой. Камеры FLIR серии MD помогают продвигаться среди препятствий, избегать столкновений и находить людей в воде в ночное время. Простые в установке и без проблем интегрируемые в систему электронного оборудования судна, камеры серии MD выводят стандартное аналоговое видео, которое легко можно просмотреть на любом мониторе у штурвала, либо на других мониторах на судне.

Основные особенности:

- Разрешение детектора 640 x 480 пикселей
- Стандартное 4-кратное масштабирование;
- Поддержка протокола Ethernet для легкой интеграции в уже используемые сети
- Компактное, всепогодное исполнение корпуса для легкой установки
- Установка в положении «куполом вверх» либо «куполом вниз»
- Частота кадров 30Гц.

Приложение для iOS

Используйте единое приложение для управления всеми тепловизионными камерами, камерами ночного видения и инфракрасными камерами FLIR со своего iPad или iPhone. В данном приложении предусмотрено интуитивное управление с применением жестов, а также следующие функции:

- Автоматическое обнаружение и настройка
- Быстрое переключение между камерами с помощью экранного жеста одним пальцем
- Переключение между сигналами с камеры ночного видения/тепловизионной камеры/обычной видеокамеры одним касанием сенсорной кнопки
- Запись видео и сохранение стоп-кадров

Примечание: *для работы приложения необходимо как минимум одно правильно настроенное сенсорное устройство серии Nexus производства FLIR. Приложение не предусматривает использования встроенной камеры Вашего iPhone, iPad или iPod.*

Технические характеристики FLIR MD-Series

Номер модели	MD-324	MD-625
Технические характеристики тепловизионной системы		
Тип детектора	Микроболометр (320 x 240 пикселей) на основе оксида ванадия	Микроболометр (640 x 480 пикселей) на основе оксида ванадия
Поле обзора	24° x 18° (NTSC)	25° × 20° (NTSC)
Фокусное расстояние	13 мм	25 мм
Цифровое приближение	2-кратное	2-, 4-кратное
Обработка изображения	FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement	
Технические характеристики системы		
Габаритные размеры	Диаметр 6 дюймов × высота 7 дюймов	
Вес	~ 3 фунта	
Зона покрытия привода наклона/поворота	Поворот: ±30° на клавишу Наклон: +34°, -27° (фиксируется при монтаже)	
Видеовыход	NTSC или PAL, 30 Гц или <9 Гц	
Типы соединителей	BNC типа F с переходником BNC-RCA в комплекте для выходного видеосигнала	
Требования по электропитанию	Согласно IEEE 802.3af требуется инжектор PoE	
Энергопотребление	4,8 Вт номинальное; 12,5 Вт предельное	
Требования к окружающей среде		
Диапазон рабочих температур	От -25 до +55 °C	
Диапазон температур хранения	От −40° до +85 °C	
Автоматическая разморозка окна	Стандартная при включении питания	

Песок/пыль	Mil-Std-810E
Проникновение воды	IPx6
Устойчивость к ударным нагрузкам	15 g по вертикали, 9 g по горизонтали
Вибростойкость	IEC 60945; MIL-STD-810E
Молниезащита	Стандартная
Соляной туман	IEC60945
Защита от ветра	100 узлов (115,2 ми/ч, 185,3 км/ч)
ЭМП	IEC 60945
Другое	
Стандартная комплектация	Головка камеры с соединительным кабелем длиной около 5 дюймов для подключения питания, аналогового видеосигнала и сети Ethernet (камера является устройством с питанием по сети Ethernet); компакт-диск с руководством по эксплуатации
Гарантия	2 года
Вспомогательные принадлежности	Двухстанционный модуль координатной ручки управления; кабели Ethernet низкого дымовыделения с нулевым содержанием галогенов; стандартные кабели Ethernet категории 5e

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://flir.nt-rt.ru || frc@nt-rt.ru